



Erstfeld 09.02.2017

Benutzungsempfehlung Fussbodenheizungsverteiler:

Fussbodenheizungsverteiler sind grundsätzlich wartungsfrei und durch den Heizungsfachbetrieb bei Inbetriebnahme einzustellen.

Da sich im Heizsystem jedoch Wasser befindet, empfehlen wir einige Punkte zu beachten.

1. Eine ½ jährliche Sichtkontrolle, auf Wasseraustritt, Schmutz und eventuelle Schmauchspuren an den Elektroanschlüssen. Unregelmässigkeiten sowie ein Feuchtigkeitsauftreten sind unbedingt dem Heizungsbauer zu melden.
2. Beim Einsatz von elektrischen Raumthermostaten mit Stellantrieben sind diese regelmässig auf Funktion zu prüfen.
3. Die internen Tellerventile können, wenn Sie sehr lange geschlossen sind, „ankleben“, und öffnen dann nicht mehr. Aus diesem Grund empfehlen wir, dass während den Sommermonaten sämtliche Raumthermostate auf höchste Position gedreht werden. Hierdurch werden die Ventile vollständig geöffnet, und ein Ankleben verhindert.
4. Anstelle des ständigen auf höchster Position halten, kann in Abständen von ca. 7 Tagen der Regler für ca. 5 Minuten hochgestellt und anschliessend wieder abgestellt werden., auch so wird ein Ankleben verhindert.